










## LightSYS Plus

### Guía Rápida de Usuario

Armado Total	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Rápido:</b> </li> <li>❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b> Código ➤ </li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Rápido:</b> </li> <li>❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b>  ➤ código o llave de proximidad</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Rápido:</b> </li> <li>❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b> Código ➤ </li> </ul>	 <p> para aplicar a todas las particiones o deslizar una partición concreta a la derecha en </p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo rápido:</b> </li> <li>❖ <b>Modo alta seguridad:</b> Código ➤ </li> </ul>	 <p>Pulsar </p>
 <p><b>Armado Total - Todo: Seguridad</b> ➤ </p>	 <p>Pulsar </p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Rápido:</b> </li> <li>❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b>  ➤ código</li> </ul>	

Armado Parcial	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Rápido:</b> </li> <li>❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b> Código ➤ </li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Rápido:</b> </li> <li>❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b> Código  ➤ o llave de proximidad</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Rápido:</b> </li> <li>❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b> Código ➤ </li> </ul>	 <p> para aplicar a todas las particiones o deslizar una partición concreta a la izquierda en </p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo rápido:</b> </li> <li><b>Modo alta seguridad:</b> Código ➤ </li> </ul>	 <p>Pulsar </p>
 <p><b>Armado Parcial - Todo: Seguridad ➤</b> pulsar </p>	 <p>Pulsar  o botón grande redondo (definido por el instalador)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Rápido:</b> </li> <li>❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b>  ➤ código</li> </ul>	

## Armado - Partición y Grupo

### ❖ Armado Total - Partición:

Código > menú "Seguridad" > pestaña "Particiones" > seleccionar **Todo** o números de partición concretos >




### ❖ Armado Parcial - Partición:

Código > menú "Seguridad" > pestaña "Particiones" > seleccionar **Todo** o números de partición concretos >




**Armado - Grupo:** Pestaña "Grupos" > pulsar letra del grupo

### ❖ Armado Total - Partición:

Código >  > seleccionar **Todo** o números de partición concretos >




### ❖ Armado Parcial - Partición:

Código >  > seleccionar **Todo** o números de partición concretos >


**Armado - Grupo:** Pulsar la letra del grupo

### ❖ Armado completo de particiones:

Código >  > seleccione **Todo** o los números de las particiones específicas >





### ❖ Armado parcial de particiones:

Código >  > seleccione **Todo** o los números de las particiones específicas >

**Armado de un grupo:** Pulse la letra del grupo



**Nota:** Soporta hasta 3 particiones. No soporta armado de grupo.

❖ **Armado Total - Partición:**

- **Modo Rápido:** Número de partición ➤ 
- **Modo de Alta Seguridad:** Número de partición ➤  ➤ código o usar llave de proximidad



❖ **Armado Parcial - Partición:**


- **Modo Rápido:** Número de partición ➤ 
- **Modo de Alta Seguridad:** Número de partición ➤  ➤ código o usar llave de proximidad

## Desarmado del Sistema



Código ➤ menú "Seguridad"





 ➤ código o llave de proximidad



Código ➤ 



 para desarmar todas las particiones o deslizar una partición central concreta en  ➤ introducir código



Código ➤ 



Pulsar 




**Desarmado - Todo:**

Seguridad ➤  ➤ código ➤ pulsar Desarmado




**Desarmado - Todo:** Pulsar 



❖ **Modo Rápido:** 

❖ **Modo de Alta Seguridad:**

 ➤ código

<h2>Desarmado - Partición y Grupo</h2>	
	<p>Código ➤ menú "Seguridad" ➤ pestaña "Particiones" ➤ seleccionar las particiones para desarmar ➤ </p>
	<p><b>Desarmado - Partición:</b> Código ➤  ➤ seleccionar <b>Todo</b> o números de partición concretos</p>
	<p><b>Desarmado de particiones:</b> Código ➤  ➤ seleccione <b>Todo</b> o los números de las particiones específicas</p>
<h2>Desarmado con Coacción</h2>	
	<p>Código de Coacción ➤   <b>Nota:</b> El panel está en modo silencioso (no hay sirena de alarma)</p>
	<p>Código de coacción ➤   <b>Nota:</b> El panel está en silencio (sin sirena de alarma)</p>

## Anulación y Activación de Zonas



Código ➤ menú “Seguridad” ➤ pestaña “Detectores” ➤ seleccionar un detector (zona) ➤ deslizar interruptor a la derecha para anular



☰ ➤ código, ✓ ➤ Ir al menú Actividades, ✓ ➤ Anulación, ✓ ➤ Zonas, ✓ ➤ seleccionar una opción de anulación, ✓ .



⚙️ ➤ código ➤ desplace el cursor hasta el menú de Actividades ➤ Anulación ➤ Zonas ➤ desplace el cursor para seleccionar una opción de anulación .

## Visualización de Problemas del Sistema



Código ➤ menú barra superior, pulsar para ver los problemas



☰ ➤ código, ✓ ➤ Ir al menú Visualizar, ✓ ➤ Problemas, ✓ ➤ desplazarse para ver los problemas



⚙️ ➤ código ➤ desplace el cursor hasta el menú Ver ➤ Problema ➤ desplace el cursor para ver los problemas

## Visualización de la Última Alarma/Registro de Eventos



Código ➤ menú “Histórico” ➤ pulsar “Todo” para ver todos los eventos o buscar un evento

**Nota:** Puede filtrar la búsqueda según tipos específicos de eventos: Todo/Alarmas/Problemas/Automatización/Eventos de medios



☰ ➤ código, ✓ ➤ Ir al Registro de Eventos, ✓ ➤ desplazarse para ver los eventos



⚙️ ➤ código ➤ desplace el cursor hasta Registro de eventos ➤ desplace el cursor para ver los eventos

## Visualización del Estado del Sistema



Pulsar **i** durante 2 segundos



❖ **Modo Rápido:** **#?** durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta seguridad:** **#?** durante 2 segundos ➤ código o usar llave de proximidad



Pulse ↶ ↷ ⓘ



Pulsar \*



❖ **Modo Rápido:** pulsar **4!?** durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta Seguridad:** pulsar **4!?** durante 2 segundos ➤ código

## Activar una Salida



Código ➤ menú “Seguridad” ➤ pestaña “Salida de Utilidad” ➤ seleccionar botón Salida de Utilidad correspondiente, ✓



❖ **Modo Rápido:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta Seguridad:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos ➤ código o usar llave de proximidad.

**Nota:** Debe definirlo el instalador



⏪ ➤ código, ✓ ➤ Ir al menú Actividades, ✓ ➤ desplace el cursor hasta el menú Salida para utilidades ➤ introducir número de Salida de Utilidad, ✓  
**Nota:** Debe definirlo el instalador



⚙️ ↶ ➤ código **OK** ➤ desplace el cursor hasta el menú de Actividades, **OK** ➤ menú de Salida para utilidades ➤ introduzca el número de la salida para utilidades **OK** .

**Nota:** Tiene que ser definido por el instalador







❖ **Modo Rápido:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta Seguridad:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos ➤ introducir código.



**Nota:** Debe definirlo el instalador

## Activar una Alarma de Pánico





Pulsar el botón de emergencia  (situado en la parte superior de la Pantalla de Bloqueo o al final del menú principal) > pulsar  > pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.





Pulsar  y  simultáneamente durante al menos 2 segundos.



Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.



Pulse  y  al mismo tiempo durante al menos 2 segundos







Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.





Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.

## Activar una Alarma de Incendio





Pulsar el botón de emergencia  (situado en la parte superior de la Pantalla de Bloqueo o al final del menú principal) > pulsar  > pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.





Pulsar  y  simultáneamente durante al menos 2 segundos.



Pulsar  +  simultáneamente durante 2 segundos.







Pulse  y  al mismo tiempo durante al menos 2 segundos



## Activar una Alarma de Emergencia Médica



Pulsar el botón de emergencia  (situado en la parte superior de la Pantalla de Bloqueo o al final del menú principal) >  > pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.



Pulsar **7** + **y** + **8** simultáneamente durante al menos 2 segundos.



Pulsar **5** + **6** simultáneamente durante 2 segundos.



Pulse **7** y **9** al mismo tiempo durante al menos 2 segundos.

## Comandos SMS

**NOTAS:** Las palabras de los comandos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Puede usarse un separador entre los comandos (es opcional). Para recibir una respuesta de confirmación, añadir **RP** al final de un comando SMS.

**Armado Total:** código + A (Ejemplo: 1234A)

**Obtener el Estado del Sistema:** código + ST

**Armado Parcial:** código + H

**Anulación de Zona:** código + B + número de zona

**Armado - Grupo:** código + G + seleccionar grupo A--D

**Activación de Zona:** código + UB + número de zona

**Desarmado Total:** código + D

**Ver Última Alarma:** código + AL

**Armado Total - Partición:** código + A: + número de partición

**Cambiar Número Privado:** código + FMPHONE + número de serie del NP + NEW + nuevo número de teléfono

**Armado Parcial - Partición:** código + H: + número de partición

**Activar una Salida:** código + UOON + número de la salida

**Desactivar una Salida:** código + UOOFF + número de la salida

**Armado Total/Parcial - Múltiples Particiones:** código + A/ H: + número de partición A, + número de partición B, + número de partición C, etc.

**Obtener Saldo de SIM:** código + CR

**Desarmado - Partición:** código + D + número de partición

**Obtener Saldo de SIM:** código + CR

**Desarmado - Múltiples Particiones:** código + D + número de partición A, + número de partición B, + número de partición C, etc.

### Indicadores LED – Teclado Elegat

<p> <b>LED de encendido</b>  <b>Encendido:</b> Alimentación OK.  <b>Apagado:</b> Sin alimentación  <b>Parpadeo rápido:</b> Problemas en el sistema.  <b>Parpadeo lento:</b> Sistema en modo de programación</p>	<p> <b>LED de estado</b>  <b>Encendido:</b> Listo para armado  <b>Apagado:</b> No listo para armado  <b>Parpadeo lento:</b> Listo para armado mientras la zona de entrada /salida está abierta</p>	<p> <b>LED de Armado</b>  <b>Encendido:</b> Sistema en modo de Armado Total  <b>Apagado:</b> Sistema desarmado  <b>Parpadeo rápido:</b> Alarma  <b>Parpadeo lento:</b> Sistema en Tiempo de Salida</p>
<p> <b>LED de Armado Parcial/Anulación</b>  <b>Encendido:</b> Sistema en armado parcial o en modo de anulación de zonas  <b>Apagado:</b> Ninguna zona anulada</p>	<p> <b>LED del Tamper</b>  <b>Encendido:</b> Alarma de tamper  <b>Apagado:</b> Sin alarma de tamper</p>	<p> <b>LED de Incendio:</b>  <b>Encendido:</b> Alarma de incendio  <b>Apagado:</b> Sin alarma de incendio  <b>Parpadeo:</b> Problema en el circuito</p>

### Indicadores LED – Mando para control remoto bidireccional












Modo	Comando enviado*	Estado recibido
Armado Total	Verde	Rojo
Armado Parcial	Verde	Naranja
Desarmado	Verde	Verde
Alarma	Verde	LED intermitente

\* Si el LED cambia a color naranja, significa que la batería tiene poca carga.

### Definición de códigos de usuario – Teclado Elegat

- Código Maestro (por defecto = 1234) , ✓
- para ir a **Códigos/Etiquetas** ➤ pulsar ✓ dos veces.
- para ir al usuario (número de índice) que se quiere definir ➤ pulsar ✓ dos veces.
- Introducir (o volver a introducir) un código de 4-6 dígitos, ✓ ;  
el sistema emite un sonido y se visualiza "ACEPTADO"

## Definir códigos de usuario – Teclado Panda

1.   Código maestro (predeterminado = 1234) ✓
1.   para desplazarse hasta **Códigos/Etiquetas**  pulse  dos veces.
2.   para desplazar el cursor hasta el usuario (número de índice) para definir  pulse  dos veces.
3. Introduzca (o repita) un código de 4–6 dígitos  ; el sistema emite un aviso sonoro y muestra **ACEPTADO** en la pantalla

## Registro en RISCO Cloud

**Nota:** Antes de registrarse, consulte con su instalador para comprobar si ya estaba registrado:

### Si ya estaba registrado:

- Si es un usuario final de RISCO Cloud, acepte la invitación enviada a su bandeja de entrada y, a continuación, inicie sesión en la aplicación RISCO Cloud/aplicación web del usuario.
- Si no es un usuario final de RISCO Cloud, acepte la invitación enviada a su bandeja de entrada y siga las instrucciones para finalizar la creación de su cuenta.

### Si aún no estaba registrado:

- Cuando el instalador haya habilitado su sistema en el servidor RISCO Cloud, vaya a [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com) y pulse **Registrar**.
- Introduzca su **nombre completo**.
- Introduzca su **dirección de correo electrónico** como nombre de inicio de sesión (necesario para la primera activación).
- Defina la **contraseña** (mínimo de 8 caracteres, con al menos una minúscula, una mayúscula y un carácter especial), y luego confirme su elección.
- Introduzca el **ID del panel de 15 dígitos**, tal y como aparece impreso en la tarjeta incluida con el panel principal. También puede ver este número en el teclado (consulte el Manual del Usuario de LightSYS Plus).
- Rellene el formulario de registro incluyendo el nombre del sitio, la zona horaria y el ID del equipo, y luego pulse **Crear**.
- Para completar el proceso de registro, abra el correo electrónico que ha recibido en la cuenta de correo definida como nombre de inicio de sesión en el paso 3 y, a continuación, pulse el enlace para activar su registro en Risco Cloud.

## Inicio de sesión en RISCO Cloud/ Acceso a la aplicación web del usuario

- Vaya a [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com).
- Introduzca su **nombre de usuario** y su **contraseña** (tal y como los definió durante el proceso de registro).
- Pulse **Iniciar sesión**.
- Seleccione el sitio y luego introduzca el **código PIN del sistema** (código de usuario).
- Pulse **Iniciar sesión**.

## Aplicación para smartphone iRISCO

Descargue la aplicación para smartphone iRISCO desde el App Store de Apple o desde Android Play Store.



Para obtener más información, consulte el Manual del Usuario de LightSYS Plus disponible en nuestro sitio web: [www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)

© RISCO Group 2022. Todos los derechos reservados.